



取扱説明書

MM-HSUSB11BK

ご使用になる前によくお読み下さい。

USBヘッドセット

USB HEAD SET



最初にご確認ください。

セット内容

- USBヘッドセット 1台
- 取扱説明書(本書) 1部

ご使用前にこのマニュアルをよくお読みください。
また、お手元に置き、いつでも確認できる様にしておいてください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

1.安全にご使用いただくために必ずお読み下さい



警告

この表示事項を守らなかった場合、使用者が死亡、または重傷を負う危険があります。



警告

<内部を開けないでください>

- 内部を開けますと、故障や感電事故の原因になります。内部に触れることは絶対にしないでください。また、内部を改造した場合の性能の劣化については保証いたしません。

<内部に異物を入れないでください>


- 内部に燃えやすいものや、硬貨などの金属片が入った場合、水などの液体がかかった場合は、接続しているコードを抜き、お買い上げいただいた販売店又は弊社にご相談ください。そのままご使用になりますと火災や故障および感電事故の原因になります。

<接続コードを傷つけないでください>

- コードを傷つけたままご使用いただくと火災・感電の原因となります。


2.使用上の注意

- 右図の矢印の方向に広げすぎるとヘッドバンドが折れる恐れがあります。装着時には必要以上に広げないでください。
- ヘッドホンのスポンジ部分は長期間の使用、保存によって劣化する恐れがあります。また、指で引っ張ったり、先の尖ったもので触れないでください。破れる恐れがあります。
- マイクの先端を矢印の様に回転させないでください。破損する恐れがあります。
- マイクアームの根元部分を回転させるときは、過剰な力を加えないでください。破損や断線の恐れがあります。
- ケーブルやプラグに無理な力を加えないでください。破損や断線の恐れがあります。
- はじめから音量を上げすぎないでください。最大音量になっていると突然大きな音が出て聴力を損なう恐れがあります。
- ご使用になるときは、音量を大きくしすぎないように注意してください。耳を刺激するような大きな音量で長時間連続して聞くと聴力を損なう恐れがあります。
- イヤークラッドなど直接耳や肌に触れる部分に異常を感じた場合は、直ちに使用を中止してください。そのまま使用を続けると、炎症やかぶれなどの原因になることがあります。



3.特長

- USBポートに接続するだけの簡単接続です。
- 35mm口径スピーカユニットで迫力の音楽再生が楽しめます。
- ヘッドアームが後方にくるネックバンドタイプで髪型が気になりません。
- マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。
- SKYPEやWindows Liveメッセージャーなどに対応しています。



※LEDとは連動しておりません。1回押すと消音、もう1回押すと解除になります。
また、製品の仕様上、解除するために2回押す必要がある場合もあります。


注)現在市販されているTVチューナー(アナログ対応)ではTVの音声をアナログ信号で出力しているため、本製品からTVの音声を出すことはできません。一度パソコン内に録画したものについては聴くことができます。なお、デジタル対応のTVチューナーについては問題ありません。

4.仕様

ヘッドホン部	
形 式	ダイナミック型35mm(ステレオ)
周 波 数 特 性	20~20,000Hz
インピーダンス	32Ω
最 大 入 力	150mW
マイクロホン部	
形 式	コンデンサタイプ
指 向 性	無(全)指向性
周 波 数 特 性	30~16,000Hz
インピーダンス	2.2KΩ
入 力 感 度	-58dB±2dB
共通仕様	
コネクタ形状	USB Aコネクタ(USB 2.0準拠、USB 1.1にも対応)
対応機種・OS	Windows Vista・XP・2000・Me・98SE、 Mac OS X(10.0以降)、Mac OS 9.2~9.2.2
ケーブル	約2.4m
重 量	約116g(コードプラグ含む)

※上記の動作環境において、すべてのパソコンについて動作保証するものではありません。
 ※自作PCおよびOSの個人でのアップグレード、マルチブート環境での動作保証はいたしません。
 ※すべてのパソコンに対して、システムサスペンド、スリープ、ハイバネーションなどの動作保証をするものではありません。
 ※USBポートを装着した家庭用ゲーム機等での動作保証はいたしません。
 ※スイッチを押した際に、多少雑音(「パチッ」という音)がヘッドホンから聞こえてくる場合がありますが異常ではございません。

5.接続方法



6.インストールの手順(本製品を使用できる状態にする手順)

パソコンの電源を入れ、OSが完全に起動してから本製品をUSBポートに接続してください。

■ Windows Vista・XP・2000の場合

接続をするだけで自動的にドライバがインストールされ、USBオーディオデバイスと認識されます。

※再起動を要求される場合は再起動してください。

■ Windows Meの場合



1.パソコンに本製品を接続します。
「新しいハードウェア」のウィザードが表示されます。「適切なドライバを自動的に検索する」にチェックを入れ「次へ」をクリックしてください。



2.インストールが完了します。「完了」をクリックしてください。

■ Windows 98SEの場合



1.パソコンに本製品を接続します。
以下のウィザードが立ち上がり
ます。「次へ」をクリックしてください。



2.「使用中のデバイスに最適なドライバを検索する」にチェックを入れ「次へ」をクリックします。

■Windows 98SEの場合 (続き)



3.ドライバの場所を選択する画面になりますが、どれにもチェックを入れずに「次へ」をクリックしてください。



4.「次へ」をクリックしてください。



5.「完了」をクリックしてください。



6.続いて「USBオーディオデバイス」のドライバのインストールを開始します。「次へ」をクリックしてください。



7.「使用中のデバイスに最適なドライバを検索する」にチェックをし「次へ」をクリックする。

■Windows 98SEの場合 (続き)



8.どれにもチェックを入れないで「次へ」をクリックしてください。



9.「次へ」をクリックしてください。



10.ドライバをインストールします。

以上で完了です。

※インストール中にWindowsのCDを入れるよう要求される場合があります。その際は画面の指示に従ってください。

■Mac OSの場合

接続をするだけで自動的にドライバがインストールされます。

※使用するアプリケーションによっては、アプリケーション側で「オーディオデバイスの設定」をする必要があります。

7.トラブルシューティング

Q1) USBハブに接続できますか？

A1) 本製品を接続する際にはPC本体のUSBポートに直接接続するか、ACアダプタ付のUSBハブ(セルフパワーハブ)に接続してください。キーボードや液晶モニタのUSBポートでは使用できない場合があります。

Q2) TVチューナー(アナログ対応)の音を本製品で聴くことができない。

A2) アナログのTVチューナーのボードは、アナログ音声出力のみとなっているため本製品でTVの音を聴くことはできません。
一度パソコン内に録画したもののについては聴くことができます。

Q3) 本製品を接続しているのにヘッドホンから音が出ないで「パソコン本体のスピーカー」から音が出る。または、音声入力ができない。

A3) パソコンの設定で優先されるスピーカーに「パソコン本体のスピーカー」が設定され、マイクについても別のデバイスが設定されています。本製品を優先するよう設定変更してください。

Windows Vistaの場合

1.本製品をパソコンに接続した状態で「スタート」→「コントロールパネル」を開く。
2.「サウンド」を開き「再生」「録音」項目において再生するデバイスを「USB VolP Device」に設定する。

Windows XP, 2000, Me, 98SEの場合

1.本製品をパソコンに接続した状態で「スタート」→「設定」→「コントロールパネル」を開く。
2.「マルチメディア(サウンドとマルチメディア)(サウンドとオーディオデバイス)」を開き「オーディオ」タブ内の「音の再生」「録音」項目において優先するデバイスを「USB VolP Device」に変更する。この時「音量」タブ内の「ミュート」にチェックが入っていないかも確認してください。

Mac OS Xの場合

1.本製品をパソコンに接続した状態で「システム環境設定」を開いて、「サウンド」の「出力」「入力」の「USB VolP Device」を選択してください。この時「音量」の「消音」にチェックが入っていないかも確認してください。

Q4) 本製品を接続したままパソコンのスピーカーで音楽を聴こうとしたらヘッドホンから音が出る。

A4) A3)を参考にパソコンの設定で優先されるスピーカーを「パソコン本体のスピーカー」に設定してください。または、本製品をパソコンから抜いてください。自動的に切り替わります。

※アプリケーションを作動中にコネクタを差し替えた場合、すぐに認識しないことがあります。一度アプリケーションを終了し再度起動してください。

Q5) Skype通話の音声は本製品から、音楽はパソコン本体のスピーカーから再生させたい。

A5) A3)を参考にパソコンの設定で優先されるスピーカーを「パソコン本体のスピーカー」に設定します。また、Skypeの「ツール」→「設定」→「オーディオデバイス」→「オーディオ出力」を「USB VolP Device」に設定します。

最新の情報はインターネットで!! <http://www.sanwa.co.jp/>

■サポート情報

■ドライバのダウンロード

■よくある質問(Q&A)

■各種対応表 など、最新情報を随時更新しています。

▼トップページから



▼「サポート&ダウンロード」コーナーへ



ご質問、ご不明な点などがございましたら、
ぜひ一度、弊社ウェブサイトをご覧ください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社Web(<http://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

サンワサプライ株式会社

2009.4現在

岡山サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌営業所 / 〒060-0807 札幌市北区北7条西5丁目ストークマンション札幌 TEL.011-611-3450 FAX.011-716-8990
仙台営業所 / 〒983-0851 仙台市宮城野区榴岡1-6-37 宝来仙台ビル TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633
名古屋営業所 / 〒453-0015 名古屋市中村区椿町16-7 カジヤマビル TEL.066-453-2031 FAX.066-453-2033
大阪営業所 / 〒533-0003 大阪市淀川区宮原4-1-45 新大阪八千代ビル TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315
福岡営業所 / 〒812-0012 福岡市博多区博多駅中央街8-20 第2博多相互ビル TEL.092-471-6721 FAX.092-471-8078
金沢 / TEL.076-222-8384

09/04/KNDeNo